

Информация для пользователей ТВ-приставки VA 1020

Положение чипа карты	Карта устанавливается в ТВ-приставку золотистым чипом ВНИЗ
Проверка сигнала	Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки клавишу с изображением "шестеренки"- выберите в открывшемся меню <u>ПОИСК КАНАЛОВ</u> и нажмите ОК. Для корректной работы оборудования уровень сигнала должен быть не менее 70% по обеим шкалам
Проверка прав доступа	Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки клавишу с изображением "шестеренки"- выберите в открывшемся меню <u>КАРТА ДОСТУПА</u> . Убедитесь, что даты срока действия классов соответствуют текущему месяцу
Сброс на заводские настройки	Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки клавишу с изображением "шестеренки"- выберите в открывшемся меню <u>СИСТЕМА</u> -> <u>Сброс к заводским установкам</u> . ТВ-приставка автоматически перезагрузится
Поиск каналов	Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки клавишу с изображением "шестеренки"- выберите в открывшемся меню <u>ПОИСК КАНАЛОВ</u> и нажмите <u>Запустить поиск каналов</u> . Перед началом поиска каналов проверьте уровень сигнала. Если сигнал недостаточен, каналы найдены не будут
Смена звуковой дорожки на канале (выбор языка вещания)	Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки клавишу с 3-мя горизонтальными линиями (между клавишами VOL и CH), затем нажмите <u>OK</u> на подсвеченной пиктограмме и выберите строку <u>ЗВУК</u> -> выберите доступный язык
Недоступные каналы скрыть	Функция не поддерживается
Субтитры	Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки клавишу с 3-мя горизонтальными линиями (между клавишами VOL и CH), затем нажмите <u>OK</u> на подсвеченной пиктограмме и выберите строку <u>СУБТИТРЫ</u>
Список избранного (фаворитные)	Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки клавишу с 3-мя горизонтальными линиями (между клавишами VOL и CH), затем клавишей вправо перейдите на пиктограмму <u>ЗВЕЗДА</u> и нажмите <u>OK</u> . Теперь желаемый канал добавлен в фаворитный список
Звук DOLBY	Определяется автоматически
Изменение формата экрана	Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки клавишу с 3-мя горизонтальными линиями (между клавишами VOL и CH), затем нажмите <u>OK</u> на подсвеченной пиктограмме и выберите строку <u>МАСШТАБ</u> , выберите желаемый формат экрана
Изменение разрешения изображения	Определяется автоматически
Особенности ТВ-приставки	Для получения услуги «Интерактивное ТВ» приемник может быть подключен к Интернет с помощью LAN кабеля или WiFi. Важно!!! При подключении по WiFi, в разъем для Интернет-кабеля ничего не должно быть подключено!!! Подключение внешнего HDD или USB накопителя не поддерживается. При включении ТВ-приставка должна принять сигнал со спутника и построить список каналов. Если сигнал слабый, приставка выдаст соответствующее сообщение
Включение режима автопоиска каналов НТВ-ПЛЮС	ТВ-приставка работает только с каналами НТВ-ПЛЮС
Проверка версии ПО	Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки клавишу с изображением "шестеренки"- выберите в открывшемся меню <u>СИСТЕМА</u> . Актуальная версия ПО 0.0.7.8. Если версия ПО в Вашем приемнике отличается, обновите его. Для этого выберите <u>ПОИСК ОБНОВЛЕНИЙ</u> и нажмите <u>OK</u> . Для успешного обновления ПО уровень и качество сигнала должны быть не менее 70%
Действия при возможных сбоях в работе	При каких-либо проявлениях некорректной работы ТВ-приставки сначала произведите перезагрузку ТВ-приставки следующим образом: выключите приставку пультом ДУ, отключите от питания. Убедитесь, что индикация на передней панели погасла. Извлеките карту доступа, протрите золотистый чип сухой чистой тканью, установите карту доступа обратно в ТВ-приставку. Обратите внимание на правильное положение золотистого чипа! Подключите приставку к питанию. Если ТВ-приставка продолжает работать некорректно, произведите сброс к заводским настройкам. Если данные рекомендации не помогли, обратитесь в сервисный центр.